



PIXEM2

PACKUNG FÜR
LAUTSPRECHER

Benutzerhandbuch

Vor dem ersten Gebrauch

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben soeben das PIXEM-Paket für SPEAKERS gekauft. Jetzt sind Sie bereit, tolle Videos mit dynamischem Bildausschnitt und klarer Aufnahme der Stimme des Sprechers zu drehen.

Lesen Sie vor der ersten Verwendung das Benutzerhandbuch für den PIXEM-Roboter, das Sie unter shop.movense.com/ccc finden, sorgfältig durch, insbesondere die Tipps zu den **Einstellungen für Konferenzen, Zeremonien, Online-Kurse usw.**, um ein sanftes Tracking des Sprechers zu erreichen (S. 21 des Benutzerhandbuch für den PIXEM-Roboter).

Im Paket enthalten



einen kompletten PIXEM-Roboter



ein leichtes Stativ



eine Tragetasche



un Bausatz RØDE
Wireless Go



ein RØDE smartLav+
Ansteckmikrofon



Kabel RØDE SC3, RØDE
SC7, Lightning auf Ø3.5mm
Klinke, USB-C auf Ø3.5mm
Klinke

Wie verwende ich das RØDE-Mikrofon mit meinem Smartphone / Tablet?



RØDE SC7



JACK-auf-USB-C-Adapter für Smartphones mit einem USB-C-Anschluss



JACK-auf-Lightning-Adapter für Smartphone/Tablet mit Lightning-Stecker



Empfänger RØDE



RØDE smartLav+



RØDE SC3



RØDE-Transmitter

